

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ФАСАДА

- 1. Вставить в паз профиля уплотнитель и обрезать по размеру профиля**



Для П-образного уплотнителя – вставить в паз с торца



Для Г-образного уплотнителя – продавить линейкой

- 2. Установить уголки в горизонтальный профиль**



- 3. Протереть стекло и паз профиля**



- 4. Установить вертикальные профили на стекло, подбив резиновой киянкой**



- 5. Установить горизонтальные профили на стекло, подбив резиновой киянкой**



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ФАСАДА

6. Наживить все винты, закрутив на 90% резьбы



7. Последовательно выравнивать каждый угол, используя киянку и докрутить винты



8. Затупить углы напильником



Рекомендации от **ARISTO**
Закрасить угол фасада и торцы
алюминиевого профиля
маркер-краской в цвет профиля.

Маркер-краска в комплект
поставки не входит.