



Установка штанги



$$L \text{ штанги} = L \text{ проема} - 10 \text{ мм}$$

Рекомендация:

Длина штанги не более 900 мм.