



Полка для аксессуаров выдвижная


Максимум 20 кг



Список комплектующих




Саморезы M4x25 (8 шт.) Направляющие (1 комп.)




Выдвижная рама с корзиной
для украшений (1 шт.)

Шаг 1.




Шаг 2.

Установите направляющие в соответствии с размерами отверстий.





Шаг 3.

Прикрепите направляющие к боковой панели с помощью саморезов, убедившись, что направляющие с обеих сторон находятся на одном горизонтальном уровне.



Шаг 4.


Установите выдвижную раму с корзиной. Рама поставляется с клейкой липучкой, совместите ее с застежкой-липучкой А и отрегулируйте ее горизонтальное положение во время установки.




Технические размеры полки (Ш x Г x В) мм	Применимая внутренняя ширина ниши (Y) мм
564x464x66	560-568
664x464x66	660-668
764x464x66	760-768

Количество и форма перегородок указаны только для справки, корзины 600/700 поставляются без держателя для часов.


Максимум 20 кг



Список комплектующих




Саморезы М4х25 (8 шт.) Направляющие (1 комп.)




Рамка для брюк (1 шт.)

Шаг 1.




Шаг 2.

Установите направляющие в соответствии с размерами отверстий.




Шаг 3.

Прикрепите направляющие к боковой панели с помощью саморезов, убедившись, что направляющие с обеих сторон находятся на одном горизонтальном уровне.



Шаг 4.


Установите рамку для брюк. Рамка для брюк поставляется с лентой-липучкой, совместите ее и застегните липучку на направляющих отрегулируйте ее горизонтальное положение во время монтажа.




Технические размеры вешалки (Ш x Г x В)	Применимая внутренняя ширина ниши (Y)
564x466x66 мм	560-568 мм
664x466x66 мм	660-668 мм
764x466x66 мм	760-768 мм

Количество и форма перегородок указаны только для справки, корзины 600/700 поставляются без держателя для часов.


Максимум 20 кг



Список комплектующих




Саморезы М4х25 (8 шт.) Направляющие (1 комп.)




Рамка с кожаной корзиной (1 шт.)

Шаг 1.




Шаг 2.

Установите направляющие в соответствии с размерами отверстий.



Шаг 3.


Прикрепите направляющие к боковой панели с помощью саморезов, убедившись, что направляющие с обеих сторон находятся на одном горизонтальном уровне.



Шаг 4.



Установите рамку с корзиной так, как показано на схеме.

Нажмите на пластиковую стойку и зафиксируйте ее в отверстии алюминиевой трубки




Шаг 5.

Рамка поставляется с лентой-липучкой; совместите ее с застежкой-липучкой А и отрегулируйте ее в горизонтальное положение во время установки.




Технические размеры корзины (Ш x Г x В)	Применимая внутренняя ширина ниши (Y)
564x466x169 мм	560-568 мм
664x466x169 мм	660-668 мм
764x466x169 мм	760-768 мм


Максимум 20 кг



Список комплектующих




Саморезы M4x25 (8 шт.) Направляющие (1 комп.)




Выдвижная рамка (1 шт.)

Шаг 1.

Установите направляющие в соответствии с размерами отверстий.




Шаг 3.




Шаг 2.

Прикрепите направляющие к боковой панели с помощью саморезов, убедившись, что направляющие с обеих сторон находятся на одном горизонтальном уровне.



Шаг 4.

Закрепите выдвижную раму, убедитесь, что липучки находятся в правильном положении.



Технические размеры полки (Ш x Г x В)	Применимая внутренняя ширина ниши (Υ)
564x464x66 мм	560-568 мм
664x464x66 мм	660-668 мм
764x464x66 мм	760-768 мм